PS-WNC/LNCseries ルーターボックス RB-100 取り付け例 概念図



WNC シリーズは無線ルーター使用のため LAN 配線不要。
LNC シリーズは有線ルーターまでの LAN 配線必要。